


Spisvakt

En av de vanligaste orsakerna till hushållsbrand är brand på spis. Installation av spisvakt och/eller spislarm ger en trygghet i hemmet.



SPISVAKT, SFC 202 SE

Spisvakten ansluts till spisens elanslutning. Den identifierar spisvarnare och/eller brandvarnarens ljudsignal och bryter strömmen vid behov. Spisvakten övervakar användningen av spisen och automattimern bryter strömmen om spisplattornas effekt inte justeras. Det programmerbara barn/demenslåset slås automatiskt på eller av med plattornas egna vridknappar. Larmljudet indikerar att strömmen bryts och att timern slås på. Spisvakten kan användas utan spislarm, men då är man beroende av ljudsignalen från brandvarnaren. Den är utrustad med Perilex stickkontakt och kräver ingen elinstallatör.



SPISLARM, SA 100

Spislarmet fästs under spisfläkten med magnet och larmar om spisen överhettas eller om plattan står tom. Det larmar i ett tidigt skede, innan olyckan är framme. Batterierna håller i upp till 10 år (larm förkortar deras livslängd).

Art.nr	Typ		
44156	Spisvakt, SFC 202 SE		
44155	Spislarm, SA 100		